接続・設定ガイド（おもて面）
ステップ3 初めての設定をする（初期設定）
接続後に初めて電源を入れたときは、セットアップのための初期設定画面が表示されます。
次の手順で設定します。
アンテナ線、テレビとの接続はお済みですか？
まだ接続が済んでいない場合は、うら面のステップ1・2を済ませてください。
1 本機に電源コード（付属）を接続します
電源プラグ
本機後面
電源コード
家庭用電源コンセント（AC100V）
2 本機にB-CAS（ビーキャス）カード（付属）を入れます
B-CASカード（付属品）
B-CASパンフレットの台紙
本機前面
① 扉を開ける
② B-CASカードを挿入する
奥まで確実に差し込んでください。
3 リモコンに乾電池（付属）を入れます
裏ぶた
この部分を軽く押しながら、矢印の方向にスライドします。
付属の乾電池（単3形×2個）をマイナス⊖側から入れてください。
カチッと音がするまで確実に閉めてください。
4 テレビと本機の電源を入れます
① テレビの電源を入れる
電源
テレビのリモコンで操作します。
② レコーダー側にカチッとスライドさせる
本機のリモコンで操作します。
③ 電源ボタンを押す
5 テレビのリモコンの入力切換ボタンを押し、ステップ2でテレビと本機を接続した入力（テレビの入力端子）に切り換えます
入力の表示は、お使いのテレビにより異なります。本機の画面が映るように切り換えてください。
HDMI
本機を、テレビの「HDMI」端子に接続した場合の例
テレビのリモコンで操作します。
テレビの入力5端子に、本機を接続した場合の画面例
テレビのリモコンの入力切換ボタンを押し、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えます。
入力切換 テレビ 入力1 入力2 入力3 入力4 AQUOS BD 入力6
入力が正しく切り換わると、「初期設定」画面が表示されます。
初期設定に使うリモコンのボタン
ふたを開ける
SHARP
ブルーレイディスクレコーダー
形名 BD-HDS63 BD-HDS65
操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」や取扱説明書 2.操作編 をご覧ください。
使い方や修理のご相談など
【お客様相談センター】 0120-001-251 受付時間 月曜～土曜 9:00～20:00 日曜・祝日 9:00～17:00（年末年始を除く）
ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】 http://www.sharp.co.jp/support/
Printed in China
ORE9008-A
TINSJA442WJQZ
11P01-CH-NM
広げて、うら面のステップ1からご覧ください。
お買いあげいただき、まことにありがとうございました。本商品は、シャープ製液晶カラーテレビ「アクオス」と接続しますと快適にお使いいただけます。本商品の特長機能を御使用いただくためにも、まず以下の準備を行なってください。
接続・設定ガイド
本機にアンテナ線とテレビを接続し、電源を入れて「初期設定」を完了するまでの流れ
ステップ1 アンテナ線を接続する うら面をご覧ください。
ステップ2 テレビと本機を接続する
ステップ3 初めての設定をする（初期設定）
6 本機のリモコンを使って、初期設定を始めます
初期設定をします
決定します。
7 ホームネットワークを設定します
選んで決定します。
・ホームネットワークを使用する場合の設定です。
・LANケーブルの接続は、必ず本機の電源を「切」にして行ってください。
8 クイック起動を設定します
選んで決定します。
① 電源が切れている状態から、すぐに再生や録画をしたり、番組表を表示できます。（［しない］に比べ待機時の消費電力が大きくなります。）
② 電源を切ったあと、2時間は「する（設定1）」と同じ操作ができます。2時間後からは、待機時の消費電力を抑えるため「しない」と同じ状態で待機します。
9 BS・110度CSアンテナの電源の設定をします
選んで決定します。
接続していない場合に選んで決定します。
を接続した場合に選んで決定します。
10 レコーダー（本機）を接続したテレビに合わせた設定をします（接続したケーブルとテレビを確認して、パターンⒶⒷⒸⒹのいずれかの設定をします。）
パターンⒶ
ファミリンクに対応している液晶テレビ「アクオス」
HDMIケーブルで接続
ファミリンクに対応している「アクオス」と、HDMIケーブルで接続した場合は…
この設定をします。
パターンⒷ
ファミリンクに対応していないテレビ
HDMIケーブルで接続
ファミリンクに対応していないテレビと、HDMIケーブルで接続した場合は…
この設定をします。
パターンⒸ
ハイビジョンに対応しているテレビ
D映像ケーブル／S映像コード／映像・音声コードのいずれかで接続
ハイビジョンに対応しているテレビで、D映像ケーブル／S映像コード／映像・音声コードのいずれかで接続した場合は…
この設定をします。
パターンⒹ
ハイビジョンに対応していないテレビ
D映像ケーブル／S映像コード／映像・音声コードのいずれかで接続
ハイビジョンに対応していないテレビで、D映像ケーブル／S映像コード／映像・音声コードのいずれかで接続した場合は…
この設定をします。
ファミリンクに対応しているかどうか調べるには？
カタログまたは以下のホームページをご覧ください。
DVD/BDサポートステーション
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/
「使い方が分からないときは」の「Q&A情報」⇒「『Q&A』ピックアップ情報（よくあるご質問）」の「AQUOSファミリンクとは？ 対応している機種は？」⇒「液晶テレビ AQUOS」の順にクリックするとご覧になれます。
設定が完了するまで（5分程度）待ちます。
決定します。
お住まいの場所の郵便番号を入力します。
選んで決定します。
ステップ2で接続したテレビの入力端子を選んで決定します。
テレビの端子例
D映像入力
D3/D4/D5映像
D1/D2映像
接続したテレビの端子を選んで決定します。
接続したテレビの画面サイズを選んで決定します。
ワイド映像のときの画面サイズを選んで決定します。
パターンⒷへ
設定完了
テレビ放送が映るか、確認します
地上デジタル放送を選局
BSデジタル放送を選局
110度CSデジタル放送を選局
地上アナログ放送を選局
選局ボタンで選局
数字ボタン（ふた内）で選局
本機に向けて操作します。
設定をやり直す場合は…
初期設定終了後、設定をやり直したいときは、別冊の取扱説明書 1.接続・準備編 49ページの「初期設定をやり直す」をご覧ください。
録画や再生の操作については…
操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」や取扱説明書 2.操作編 をご覧ください。

⇒ここからご覧ください。

ステップ1 アンテナ線を接続する

デジタル放送の受信に必要なアンテナをお確かめください。

◎ UHFアンテナやBS/CSアンテナ（衛星アンテナ）の設置が必要になる場合があります。

UHFアンテナ
地上デジタル放送の受信に必要です。

BS/CSアンテナ
BS・110度CSデジタル放送の受信に必要です。

必要なケーブル・分波器・分配器を準備して、接続してください。

◎ アンテナ（放送）環境により、市販品が必要になる場合があります。

付属品
- アンテナケーブル 1本

市販品
- アンテナケーブル
- 衛星放送用同軸ケーブル※1
- ブースター
- 分波器（金属シールドタイプ）※2
- 分配器（金属シールドタイプ）

※1 110度CS帯域（2150MHz）まで対応しているもの（S-5C-FBなど）をおすすめします。
※2 金属シールドタイプで110度CS帯域（2150MHz）まで対応しているものをお使いください。

ケーブルテレビ（CATV）ボックスを接続する

- CATVの接続方法や受信できる放送は異なります。詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。
- 地上デジタル放送をパススルー方式でケーブルテレビから受信している場合は、本機で地上デジタル放送が楽しめます。
- アンテナ（放送）環境により、ケーブルなどの市販品が必要となります。

ヒント
ケーブルテレビ（CATV）ボックスが「J:COM」（株）ジュピターテレコム社取り扱いのi.LINK端子搭載のデジタルセットトップボックスの場合は、i.LINKケーブル（4ピン/市販品）で接続することをおすすめします。デジタル放送をハイビジョン画質で録画できます。接続は別冊の取扱説明書 1.接続・準備編 の **20**、**22** ページをご覧ください。

ケーブルテレビ（CATV）の方式が「パススルー方式」の場合の接続例

ケーブルテレビ（CATV）ボックスとテレビの接続については、ケーブルテレビ（CATV）ボックスの取扱説明書をご覧ください。

ケーブルテレビ（CATV）の方式が「トランスモジュレーション方式」の場合の接続例

- **本機は、「トランスモジュレーション方式」には対応しておりません。**
  ①のアンテナ接続をした後に、ケーブルテレビ（CATV）ボックスの映像・音声出力端子と、本機やテレビの映像・音声入力端子を接続することで、ケーブルテレビ（CATV）ボックスで選んだチャンネルの番組が楽しめます。
  「DR／2倍／3倍／5倍／7倍／8.5倍／10倍／HD○○」以外の録画画質でHDD（ハードディスク）へ録画できます。（ハイビジョン画質での録画はできません。）

ステップ2 テレビと本機を接続する

テレビの映像・音声端子を確認し、接続する端子を決めます。

つなぐ端子と画質について
◎ テレビの入力端子を確認し、できる限り高画質に対応している端子と接続してください。ハイビジョン画質でお楽しみいただくためには、HDMIケーブル（付属品）またはD映像ケーブル（市販品）を使用した接続が必要です。

よりきれいな映像を楽しむために
◎ テレビにHDMI入力端子がある場合は、HDMIケーブル（付属品）を使って接続することをおすすめします。

シャープ製ファミリンク機能に対応したテレビ「アクオス」をお持ちの場合は
◎ 本機とHDMIケーブル（付属品）でつなぐと、本機とテレビの連動操作が楽しめます。
◎ ファミリンク機能については、別冊の「かんたん!!ガイド」をご覧ください。

必要なケーブルを準備して、接続してください。
◎ テレビ側の端子の種類により、市販品が必要になる場合があります。

付属品
- HDMIケーブル 1本
- 映像・音声コード 1本

市販品
- D映像ケーブル
- S映像コード

アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）も接続する場合は
◎ 下記の「アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）の接続例」または別冊の取扱説明書 1.接続・準備編 **34**、**35** ページをご覧ください。

接続が済んだら、ステップ3（おもて面）へ進みます。
※ここで接続した端子をステップ3（おもて面）の手順5で選びます。

双方向通信やホームネットワークの接続（LAN接続）

- ADSLでの接続の一例です。回線業者やプロバイダにより、必要な機器や接続方法が異なります。
- LANに接続する場合は、必ず本機の電源を「切」にして行ってください。
- 接続について、詳しくは別冊の取扱説明書 1.接続・準備編 **37** ページをご覧ください。

アクオスオーディオの接続例

シャープ製ファミリンク対応の**アクオス**と**ハイビジョンレコーダー（BDレコーダー）**などと**アクオスオーディオ**をお持ちのお客様へ。接続について詳しくはアクオスオーディオの取扱説明書をご覧ください。

アクオスオーディオ AN-AR430／AN-AR530／AN-AR630 のいずれかをお持ちの場合

- ハイビジョンレコーダー（BDレコーダー）などの音声をアクオスオーディオでお楽しみになる場合は、アクオスオーディオの入力を「HDMI2」に切り換えてください。

※1 1080pに対応したアクオスオーディオや3D対応のテレビと接続するときは、HIGH SPEEDに対応したHDMIケーブルをお使いください。上記の接続例は基本的な接続例です。お持ちの機器により接続が変わりますので、詳しくは別冊の取扱説明書 1.接続・準備編 をご覧ください。
※2 ARC（オーディオリターンチャンネル）とは、HDMIケーブルを接続するだけでARC対応テレビからアクオスオーディオへ音声信号を出力する機能です。